

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

ComfortTech-mesjes

360° contour-scheerhoofden

Geavanceerd display

SmartClick-precisietrimmer



S5466/17



Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel

De Philips Shaver Series 5000 maakt uw ochtendroutine comfortabel. Dankzij het volledig flexibele scheerhoofd en de ergonomische grip is het scheerapparaat intuïtief in gebruik. En met één druk op de knop is het in slechts enkele seconden eenvoudig schoon te maken.

Voor makkelijk scheren

- Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden
- Tot wel 50 minuten draadloos scheren na volledig opladen
- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Volledig opgeladen in één uur

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- LED-display op het scheerapparaat met intuïtieve bedieningspictogrammen

Een glad en comfortabel resultaat

- Efficiënt glad scheren op een extra huidvriendelijke manier
- Houden contact met de huid voor een comfortabel en glad scheerresultaat
- Ergonomische handgreep met antisliprubber

Kenmerken

ComfortTech-mesjes



De zelfslijpende mesjes zorgen voor een efficiënt, glad scheerresultaat met optimaal comfort voor uw huid. De gebogen meskapjes beschermen uw huid tegen de mesjes, die het haar voorzichtig net boven het huidoppervlak scheren.

360° contour-scheerhoofden



De volledig flexibele scheerhoofden draaien 360° om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar optimaal huidcontact voor een grondig en huidvriendelijk scheerresultaat.

Gemakkelijk vast te houden



Het scheerapparaat is ontworpen met een ergonomische handgreep, zodat elke beweging natuurlijk aanvoelt. De nieuwe

ergonomische handgreep met antisliprubber zorgt voor moeiteloos en eenvoudig scheren, zelfs onder de douche.

1 uur oplaadtijd

Laad uw Philips-scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

50 minuten snoerloos scheren



50 minuten draadloos gebruik na één keer volledig opladen van de batterij.

Open met één druk op de knop



Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

SmartClick-precisietrimmer



Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

Nat of droog scheren



Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

Geavanceerd display

Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1 niveau - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator.

Specificaties

Accessoires

SmartClick: Precisietrimmer
Onderhoud: Beschermkap
Beschermkap

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten
Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten
Batterijtype: Lithium-ion
Energieverbruik in stand-by: 0,1 W
Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik
Kleur: Dark Royal Blue

Consumer Trade Item

Height: 19
Width: 13.5
Length: 7

Net Weight: 0.322
Gross Weight: 0.444
GTIN: 8710103993827
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85101000

Omdoos

Height: 20.1
Width: 15.2
Length: 14.5
Net Weight: 0.644
Gross Weight: 0.991
GTIN: 18710103993824

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30
2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen
Scheersysteem: MultiPrecision-messysteem, Super Lift & Cut-systeem
SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, SkinProtection-systeem

Gebruiksgemak

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken
Reiniging: Volledig wasbaar
Display: Batterij-indicator met 1 niveau, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reinigingsindicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen, Reisvergrendelingsindicator
Bediening: Loskoppelen voor gebruik

